9015 エルボーサポート
取扱説明書

義肢装具士の方へ

本製品を安全にお取扱いいただくために、使用前に本取扱説明書をお読みください。また、必要な際に参照できるようお手元に保管してください。
装着者の方へ、装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などをご案内ください。

使用目的:

前腕の筋肉を部分的に圧迫し、腱や筋付着部にかかるストレスを軽減します。

適応・用途:

上腕骨外側上顆炎(テニス肘)、上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)

素材:

ナイロン、ポリウレタン、ネオプレン(パッド)

使用上の注意

- ◆ 適応方法等のお問い合わせやご相談は、医師または義肢装具士にご連絡ください。
- ◆ 本製品は不燃性ではありません。本体を火気に近づけたり、120℃を越える場所に放置したりしないでください。
- ◆ 本体の調整は、医師または義肢装具士のみが行えます。
- ◆ 本製品の機能変更、または機能が損なわれる加工は行わないでください。製品は本来の目的及び、適用範囲にのみご使用ください。
- ◆ ネオプレン素材を使用している製品に関して、4時間を超える連続使用は避けてください。
  その他の素材を用いている製品の使用に関して、医師または義肢装具士からの指示などが無い限り、8時間を超える連続使用は避けてください。
- ◆ 使用されている素材に対しアレルギーがある方は、製品を使用する前に医師にご相談ください。本製品に使用されている素材の内容は、上記に記載されています。
- ◆ 本製品を廃棄する際には、各自治体の廃棄区分に従ってください。

装着方法

初めて装着する際は、必ず医師・義肢装具士のもと行ってください。

1）前腕に本体を装着してください。

2）パッドは、手を握った際に収縮した筋腹上に位置させます。肘関節の指先側へ約 5cm の位置を目安にしてください。

3）ベルトストラップをきつく引き締めます。可能であれば指でベルトストラップの下を押さえながら面ファスナーを留めてください。全体を強く締めすぎないよう注意し、正しく装着されていることを確認してください。

お手入れの方法

- ◆ すべての面ファスナーを閉じてください。本体より可能な限りステーは取り外してください。
- ◆ 洗濯の際には 40℃以下の水と中性洗剤を使用し、手洗い、陰干しをしてください。
- ◆ 陰干しする際、製品のシワを軽く伸ばしてください。
- ◆ 塩素系漂白剤、洗濯機、脱水機、乾燥機、アイロン、ドライクリーニングなどの使用は行わないでください。



お問合せ窓口：

輸入元：オットーボック・ジャパン株式会社
〒108-0023　東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F